

オ・ス・ノ は屋外レジャーや万が一の非常時にも!

アウトドアなどのレジャーに照明として

LEDライト付バッテリー オプション：ボールライトセット



非常時の照明・電源として

LEDライト付バッテリー オプション：100Vインバーターキット



携帯電話、パソコン、テレビなど

豊富なオプション一覧


もっと連続で作業したい

●バッテリーケースセット
JANコード:4959247062936



タイヤやレングを傷つけない

●ゴムスクレーパー
JANコード:4959247062929



除雪機を雪・雨・ホコリから守る

●シートカバー
JANコード:4959247062912



屋外または万が一の電源として

●100Vインバーターキット
JANコード:4959247062950



消費電力350W以下の電気機器を使用してください。

レジャーや停電時の照明に

●ボールライト
JANコード:4959247062943



フル充電で約20時間連続点灯。
LEDは1300ルーメンの超点灯。
(白熱灯80W形相当)

オフシーズンは省スペース収納

●ヨコ置きスタンド(ER-801DX用)
JANコード:4573416390318



ヨコ置きスタンド使用時は
バッテリーを外してください。

型 式	ER-801DX	ER-801
全長×全幅×全高 (mm)	1,370×820×980	
重 量 (kg)	65	
除雪幅×ブレード高さ (mm)	800×330	
速 度 (km/h)	前進0~2.7/後進0~1.9 (無段階速度調整※1)	前進2.5~2.7/後進1.7~1.9 (一定速度※1)
モーター	DCブラシモーター 24V・250W×2	
電池種類	密閉型鉛蓄電池	
電池容量	24V/20AH	
連続除雪作業時間	約70分	
ライト	LEDライト(24V 18W 1300ルーメン)標準装備	
充電器	電源・消費電力 AC100V(50Hz-60Hz)・最大180W	
	充電時間 フル充電(通常サイクル時):約5時間(※2・3)	
JANコード	4573416390257	4959247063391

※1 速度は、除雪状態やバッテリー量により異なります。

※2 バッテリーの充電時間は状況により異なります。また、バッテリーの充電は屋内で行ってください。

※3 バッテリーが弱い時(約15時間)【初期使用充電時/長期保管(1~2ヶ月以上)】放置からの充電/除雪作業後(1~2週間以上)放置からの充電

正しい操作で、安心除雪。

ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。

- 必ず取扱説明書をお読み頂き、操作方法を理解してご使用ください。
- 運転中は回転部、除雪部に顔や手足を絶対に近づけないでください。
- 点検・整備時は必ずキーを抜いて電源を切ってください。
- 人・車・物など、周りによく気を配って除雪してください。
- 本機は私有地などでご使用ください。
- 詳しくは販売店におたずねください。
- 雪質・作業条件により除雪能力や運転時間は異なります。
- 日常点検、定期点検を必ず実施してください。

■価格については販売店にお問い合わせください。 ■仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■このカタログの写印は印刷のため、実際の色と異なる場合があります。 ■在庫切れの場合はご容赦ください。 ■商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。

株式会社
ササキコーポレーション

本社工場 / 〒034-8518 青森県十和田市三本木字里 / R1-259
TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

札幌営業所

北東北営業所 / TEL 0176-23-0354
仙台営業所 / TEL 0224-58-7780
関東営業所 / TEL 0285-45-8911
新潟営業所 / TEL 0258-61-1810
岡山営業所 / TEL 086-274-9508

環境システム営業所

関東営業所・
技術サービス部 / TEL 0285-45-8475
岡山営業所 / TEL 086-274-9508

お問い合わせ・お申し込みは・・・

ER1-CT55 2021年6月作成

Sasaki



充電式 電動ラッセル除雪機

電気の力でスイスイ Oh! Snow

オ・ス・ノ

平成27年度
東北地方発明表彰
特許庁長官
奨励賞
受賞



簡単操作が
うれしい
私の除雪機は
静かでパワフル!

電動だから
静か



誰でも
簡単



とっても
パワフル



お家で
充電



※電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算

フル充電連続作業時間

約 **70分**

除雪幅 × ブレード高さ

80cm × 33cm

除雪面積

300㎡/h

充電時間

約 **5時間**

※1 新雪、積雪量15cm時における舗装路面、外気温-4℃での作業(ササキ調べ)。雪質、作業環境、外気温により異なります。 ※2 新雪、積雪量15cm時における舗装路面での作業(ササキ調べ)。10m×10mを20分で作業。 ※3 バッテリーの充電時間は状況により異なります。また、バッテリーの充電は室温10℃以上の屋内で行ってください。

シンプル機能で 簡単除雪

スタンダードモデル

ER-801



充実装備で誰でも より使いやすく

DXモデル

ER-801DX



一定速度で誰でも分かりやすい レバー1本の簡単操作

移動も作業も前後進切替レバー1本で簡単操作。走行レバーを握ると「動き」、放せば「止まる」セーフティー設計。走行スタート時はマイコン制御で最初はゆっくり、だんだん早くなり一定の速度で走行します。しかも、後進時は前進より遅く走る（前進速度比70%）ので、安心して後進できます。



自分にあった作業・移動速度に 無段階スピード調整

速度調整レバーにより好みの速度を無段階で調整できるので、誰でも除雪作業・移動を行うことができます。

前進0~2.7km/h・後進0~1.9km/h(※)
※速度は、除雪状態やバッテリー量により異なります。



狭いところもラクラク旋回 旋回アシストターン Sasani だけ!

誰でも、楽に方向転換できる「旋回アシストターン」機構を装備。手元のボタンを押しながら旋回すると、楽に旋回ができます。狭い道の曲がり角や、倉庫内へ格納等の移動時に便利です。



オ・ス・ノ は初めての方でも家電感覚で簡単に使えます!

1 電源スイッチON

キーを挿して
スイッチをひねるだけ!



2 レバーを「前進」位置に倒す



3 走行レバーを握るだけで、除雪スタート!



誰でも
簡単に
操作できる

長い距離の除雪に最適な雪よせ作業ができる 角度可変ブレード

ブレードの角度調整ができるので、雪寄せ作業が行えます。また、サイドプレートは工具不要で簡単に取外しができます。



オフシーズンは省スペース収納 折りたたみ式ハンドル

ハンドルが工具不要の簡単折たたみ式なので、誰でも簡単に組立てでき、オフシーズンもコンパクトに収納できます。

折りたたみ時高さ
53cm



さらにこんな機能も!(スタンダード・DXモデル共通)

雪捨て・移動に便利な 上下可動ブレード

ブレードは軽い力で上下できるので、雪捨てや移動時も簡単らくらく。



雪のごぼれを防止 サイドガードプレート

サイドガードプレートがサイドの雪のごぼれを防止します。除雪車が通った後の雪の固まりも簡単に崩して運べます。



雪の路面をしっかりと捉える ワイドクローラー

ワンランク上の幅広クローラーが雪道をしっかりと捉えて走行します。また、車体の横滑りに強く、安定した走行ができます。



路面をきれいに仕上げる スクレーパー

スクレーパーを装備しているの、雪をスムーズに運びます。



朝夕でもライトで安心作業 LEDライト標準装備

早朝・夕方の作業も快適に行えます。また、停電時や屋外レジャー用ライトとしても活躍します。



バッテリーワンタッチ着脱

バッテリーはワンタッチで簡単に着脱ができます。

